

MONTASJEVEILEDNING REKKVERK

RT2—TOPPMONTERT MED HÅNDLØPER



GENERELL INFORMASJON

Profiler

Våre rekkverk leveres med pulverlakkerte aluminiumsprofiler. Profilene må behandles forsiktig for å unngå skader og riper i lakken under montering.

Glass

Våre rekkverk leveres med 8,76 laminert glass. Ved fallhøyde under 0,5m kan rekkverk leveres med 6mm herdet glass.

Skruer

Det skal benyttes skruer i A4 syrefast kvalitet mot aluminium.

Valg av skruer mot grensesnitt er avhengig av materialet (tre, betong, etc.) Forhandler/montør er ansvarlig for valg/prosjektering av festemateriell mot grensesnitt.

Maks uttrekk pr. skrue mot gulv:

Stolpeavstand (m)	Høyde (m)	kN/stk
1	1	7,63
1	1,2	8,78
1,2	1	9,15

Høyder

Ved fallhøyde 0,5m—10m, skal rekkverkshøyde være minimum 1m.

Ved fallhøyde over 10m, skal rekkverkshøyde være minimum 1,2m.

Stolpeavstand

Maks stolpeavstand er 1m.

Stolpeavstand kan økes til 1,2m ved bruk av 8,76 herdet laminert glass og maks rekkverkshøyde 1m.

VEILEDNING

1. Montér stolper.

Montér stolper til gulv. Gummilisten som sitter i stolpen skal være på utsiden av glasset.

For å få riktig avstand mellom stolper, benyttes medfølgende maler. Mal plasseres mellom stolper, ikke mellom fotplatene. Ved behov, benyttes skims for å få stolpe i lodd.

- Trevirke: 4stk franske treskruer 10x100 A4.

- Betong: 4stk limanker A4

2. Montér glass

Sjekk at gummilister sitter korrekt på rekverksstolpene. Sett inn glassene ovenfra. Justér glassene sideveis, slik at de har like mye inngrep i stolpen på begge sider.

3. Montér rull-inn gummilist

Spray på litt Zalo-vann i overgang glass/stolpe og montér rull-inn gummilist. For 8,76mm glass, benyttes gummilist R876. For 6mm glass, benyttes gummilist R6.

4. Montér håndløper

Håndløper monteres med 2stk 4,8x13 pan A4 i hver stolpe (1 skrue i senter stolpe utvendig og innvendig). Ved skjøting av håndløper benyttes styrepinner. Skjøt midt på stolpe. I sammenføyning i hjørne benyttes også styrepinner.

5. Montér endelokk

Endelokk monteres på håndløper med 2stk skruer 3,5x13 senk A4

6. Montér mutterhetter

